Оглавление

1.	Μ	ІЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	1
2.	0	БЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
	2.1	Обзор системы TPMS	3
	2.2	Законодательство, применимое к системам ТРМЅ	3
	2.3	Контрольный индикатор системы TPMS	4
	2.4	Преимущества системы ТРМS	4
3.	И	НФОРМАЦИЯ О СКАНЕРЕ	5
	3.1	Описание сканера	5
	3.2	Технические характеристики	7
	3.3 пост	Дополнительные принадлежности, входящие в комплект Гавки	8
	3.4	Значки	8
	3.5	Кнопочная панель	9
	3.6	Зарядка аккумулятора	9
	3.7	Подача электропитания через диагностический разъём 1	0
	3.8	Настройка системы 1	1
	3.9	Устранение неполадок сканера 1	9
4.	П	РОВЕРКА И ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ТРМЅ 2	21
	4.1	Проверка датчиков ТРМS 2	21
	4.2	Повторная калибровка системы TPMS 3	13
	4.3	Отчет о проверке 4	7
5.	П	РОГРАММИРОВАНИЕ ДАТЧИКОВ ТРМЅ 4	8
	5.1	Автоматическое программирование 4	8
	5.2	Ручное программирование	;4

	5.3	Копирование с использованием ОВД	57
	5.4	Копирование с использованием активации	58
6.	Д	ААГНОСТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ OBD II	61
	6.1	Считывание кодов	63
	6.2	Удаление кодов	64
	6.3	Оперативные данные	65
	6.4	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОП-КАДРОВ	68
	6.5	Получение сведений о статусе готовности	
	ПРОВ	ЕРКИ/ОБСЛУЖИВАНИЯ	69
	6.6	Проверка блока контроля кислорода	71
	6.7	Диагностика средств мониторинга	73
	6.8	Диагностика компонентов	75
	6.9	Просмотр информации об автомобиле	76
	6.10	Доступные модули	77
7. PA	БЈ АДИО	ІОК КОНТРОЛЯ УСТРОЙСТВА БЕСКЛЮЧЕВОГО ДОСТУПА СИГНАЛОВ	И 79
8.	П	РОСМОТР ДАННЫХ	81
9.	Ш	ЕЧАТЬ И ОБНОВЛЕНИЕ	83
	9.1	ПЕЧАТЬ ДАННЫХ	83
	9.2	Обновление программного обеспечения	84
10 Н(. И Орма	НФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ТИВНОЙ ЛОКУМЕНТАНИИ	91
11	. ГА	АРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	93
	11.1	Годичная ограниченная гарантия	93
	11.2	Сервисные процедуры	94

1. Меры предосторожности и предупреждения

В целях предотвращения несчастных случаев и повреждений автомобилей и/или сканера прочитайте данное руководство по эксплуатации и соблюдайте, как минимум, нижеследующие меры предосторожности при работе с автотранспортными средствами.

- Выполняйте диагностику и техническое обслуживание в безопасной обстановке.
- Используйте средства защиты глаз, соответствующие требованиям стандартов ANSI.
- Не допускайте соприкосновений одежды, волос, рук, инструментов, испытательного оборудования и т. п. с подвижными и горячими частями двигателя.
- Автомобиль с работающим двигателем должен находиться в хорошо проветриваемой рабочей зоне, поскольку выхлопные газы ядовиты.
- Поместите колодки с передней стороны ведущих колес. Никогда не оставляйте автомобиль без присмотра во время выполнения проверок.
- Соблюдайте предельную осторожность во время работы вблизи катушки зажигания, крышки распределителя, высоковольтных проводов системы зажигания и свечей зажигания. Данные компоненты являются источниками опасных напряжений во время работы двигателя.
- Используйте огнетушитель, который подходит для тушения возгораний бензина, химических реактивов и электропроводки.
- Поместите рычаг коробки передач в положение PARK (для АКПП) или NEUTRAL (для МКПП) и убедитесь, что стояночный тормоз включен.
- Обязательно выключите зажигание перед подключением/отсоединением кабеля OBD II на стороне

сканера, иначе начнет светиться индикатор неисправности (MIL).

- Выполняйте все процедуры диагностики и соблюдайте меры предосторожности согласно рекомендациям, содержащимся в руководстве по эксплуатации диагностируемого автомобиля. Несоблюдение рекомендаций может привести к несчастным случаям или возникновению неисправностей.
- Не допускайте попадания на сканер воды, топлива и смазки. Храните сканер в сухом и чистом месте. В случае необходимости очистки внешних поверхностей сканера используйте чистую ткань, смоченную в неагрессивном моющем средстве.

2. Общие сведения

2.1 Обзор системы **ТРМS**

Система контроля давления в шинах (TPMS) — электронная система, предназначенная для контроля давления воздуха внутри камерных шин автомобилей различных типов. Система TPMS предоставляет водителю оперативную информацию о давлении внутри шин. Для этого используется манометр, значок на дисплее или обычная сигнальная лампа, предупреждающая о низком давлении. Существующие системы TPMS позволяют проводить прямые (dTPMS) и косвенные (iTPMS) измерения давления. Системы TPMS используются производителями оборудования (OEM), а также компаниями, осуществляющими послепродажное обслуживание.

2.2 Законодательство, применимое к системам **TPMS**

Министерство транспорта США (NHTSA) опубликовало стандарт FMVSS 138, обязывающий устанавливать систему контроля давления в шинах на все новые легковые автомобили, многоцелевые пассажирские автомобили, грузовики и автобусы с максимально допустимым весом (GVWR) не более 4536 кг (10 000 фунтов), кроме транспортных средств со спаренными колесами на оси (по состоянию на 2007 год). В Европейском Союзе с 1 ноября 2012 года все новые модели легковых автомобилей должны оснащаться системой TPMS, при этом применяются более жесткие требования по сравнению с положениями нормативной документации (регламент № 64), подготовленной Европейской экономической комиссией ООН. С 1 ноября 2014 года все новые легковые автомобили, продаваемые на территории Европейского Союза, должны обладать системой TPMS. 13 июля 2010 года южнокорейское Министерство земельных ресурсов, транспорта и морских дел заявило о частичном пересмотре корейских стандартов в области обеспечения безопасности автомобилей (KMVSS), при этом указано, что «системой TPMS должны оснашаться

пассажирские автомобили И транспортные средства С максимально допустимым весом в пределах 3,5 тонн». Данное требование вступает в силу с 1 января 2013 года для новых моделей автомобилей, а после 30 июня 2014 года – для ранее выпущенных». Ожидается, что Япония начнет применять законодательство Европейского аналогичное Союза приблизительно через год после его реализации в Европейском Союзе. Использование системы TPMS становится обязательным странах, среди которых Россия. BO многих Индонезия. Филиппины, Израиль, Малайзия и Турция.

2.3 Контрольный индикатор системы TPMS

Перед диагностикой систем TPMS необходимо понять функциональное назначение контрольного индикатора системы TPMS.

После включения зажигания контрольный индикатор системы TPMS начинает светиться, а затем гаснет, что свидетельствует об исправности системы. При обнаружении ненадлежащего индикатор лавления этот остается включенным. Мигание указывает индикатора на неисправность системы. обусловленную, например, дефектными датчиками или их неправильной калибровкой.

2.4 Преимущества системы TPMS

Система TPMS предоставляет следующие важные преимущества:

- экономия топлива;
- продление срока службы шин;
- сокращение продолжительности простоев и технического обслуживания;
- повышение уровня безопасности;
- экологическая эффективность.

3. Информация о сканере

3.1 Описание сканера



- 1) Разъем для датчика позволяет подключить МХ-датчик, который необходимо запрограммировать.
- Жидкокристаллический дисплей отображает меню и информационные окна.
- Функциональные кнопки соответствуют программным кнопкам на экране дисплея. Используются для выполнения команд.
- 4) Кнопка прокрутки вверх используется для перемещения вверх во время навигации по пунктам меню и

подменю. При наличии нескольких групп данных кнопка позволяет перемещаться вверх к предыдущим окнам, содержащим дополнительные данные. Может также использоваться для просмотра предыдущего диагностического кода неисправности.

- 5) **Кнопка** N отменяет выбор (или действие) пункта меню или позволяет вернуться в предыдущее меню.
- 6) **Кнопка прокрутки влево** при прокрутке данных или текста выполняется переход к предыдущему символу и области просмотра в предыдущих окнах, если сохраненные данные занимают несколько страниц экрана.
- 7) **Кнопка справки** предоставляет справочную информацию.
- 8) Кнопка электропитания длительное нажатие этой кнопки включает/выключает сканер; кратковременное нажатие этой кнопки позволяет вернуться в главное окно.
- 9) Кнопка прокрутки вниз – используется для перемещения вниз во время навигации по пунктам меню и подменю. При наличии нескольких групп данных кнопка позволяет перемещаться следующим вниз к окнам. содержащим дополнительные ланные. Может также использоваться просмотра последующего для диагностического кода неисправности.
- 10) Кнопка прокрутки вправо- при прокрутке данных или текста выполняется переход к следующему символу и области просмотра в следующих окнах, если сохраненные данные занимают несколько страниц экрана.
- 11) Кнопка Y подтверждает выбор (или действие) пункта меню.

- 12) **Функциональная кнопка/кнопка проверки** соответствует программным кнопкам для выполнения команд, а также позволяет инициировать проверку системы TPMS в режиме включения датчика.
- 13) Разъём USB позволяет подключить сканер к компьютеру при необходимости обновления программного обеспечения, печати данных или зарядки аккумулятора.
- 14) Разъем электропитания позволяет подключить сканер к электросети с помощью зарядного устройства, предназначенного для зарядки аккумулятора.
- 15) Разъем для карты памяти SD позволяет подключить карту памяти SD.
- 16) Разъём OBD II позволяет подключать сканер к диагностическому разъёму автомобиля (DLC).

3.2 Технические характеристики

- 1) Дисплей: цветной ТFT-дисплей (320 x 240 точек/дюйм)
- 2) Электропитание: литий-полимерный аккумулятор 3,7 В
- 3) Диапазон рабочих температур: от 0 °С до +50 °С (от +32 °F до +122 °F)
- 4) Диапазон температур хранения: от -20 °С до +70 °С (от -4 °F до +158 °F)
- 5) Размеры:

длина	ширина	высота
202,2 мм (7,96")	106,7 мм (4,20")	37,7 мм (1,48")

6) Вес: 0,4 кг (0,88 фунта)

3.3 Дополнительные принадлежности, входящие в комплект поставки

- 1) Руководство пользователя -- содержит инструкции по использованию сканера.
- Кабель для системы OBD II -- обеспечивает подачу электропитания на сканер, а также позволяет обмениваться данными между сканером и автомобилем.
- Кабель USB -- используется для интерактивного обновления, печати данных и зарядки после подключения к компьютеру.
- 4) Футляр -- предназначен для хранения неиспользуемого сканера.
- Магнит -- помогает проверить функционирование магнитных датчиков (предыдущие модели датчиков TPMS).
- 6) Адаптер электропитания -- заряжает встроенный аккумулятор.
- 7) Компакт-диск -- содержит руководство пользователя в электронном виде, программу PC Suit и т. д.
- 8) Карта памяти SD -- предназначена для хранения данных.

3.4 Значки

- 1) 🖅 указывает на зарядку аккумулятора.
- из -- указывает на наличие данных, хранящихся в памяти сканера.
- 3) 💷 -- указывает на уровень заряда аккумулятора.
- 4) --- указывает на наличие обмена данными с компьютером через USB-порт.

- 5) = указывает на необходимость использования магнита при проверке датчика TPMS.
- 6) Р↓ -- указывает на необходимость выпуска воздуха из шины во время проверки датчика системы контроля давления в шинах.
- -- указывает на выбор режима проверки One Wheel [Одно колесо].
- 8) - указывает на выбор режима проверки All Wheels [Все колеса].
- 9) (-- соответствует состоянию, когда сканер отправляет сигналы включения и проверки для датчика шины.
- отображается после установления связи между сканером и автомобилем с использованием диагностического разъёма OBD II.

3.5 Кнопочная панель

Для чистки кнопочной панели и дисплея запрещается использовать спирт и другие растворители. Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань, смоченную в неагрессивном чистящем средстве без содержания абразивов. Не допускайте попадания жидкостей на кнопочную панель, поскольку она не защищена от проникновения влаги.

3.6 Зарядка аккумулятора

Сканер системы TPMS обладает встроенным литий-полимерным аккумулятором 3,7 В. Существуют два способа зарядки аккумулятора.

- ✓ Зарядка аккумулятора с помощью адаптера электропитания
 - 1) Найдите разъем электропитания сканера.

- Подсоедините сканер к источнику энергии, используя адаптер электропитания.
- ✓ Зарядка аккумулятора с помощью USB-кабеля
 - 1) Найдите USB-разъем сканера.
 - Подсоедините сканер к компьютеру, используя USB-кабель.

Для достижения оптимальной производительности необходимо поддерживать надлежащий уровень заряда аккумулятора. Перед первым использованием сканера рекомендуется выполнить зарядку аккумулятора на протяжении не менее 2 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для зарядки аккумулятора используйте только адаптер электропитания или USB-кабель из комплекта поставки этого сканера. Применение нерекомендованных источников электропитания может повредить сканер и привести к потере прав на гарантийное обслуживание.

3.7 Подача электропитания через диагностический разъём

Сканер может получать электропитание через автомобильный диагностический разъём (DLC). Для включения сканера выполните следующие действия.

- 1) Подсоедините кабель OBD II к сканеру.
- 2) Найдите диагностический разъем в автомобиле.
- Для некоторых автомобилей перед подключением кабеля системы OBD II потребуется найти и снять пластмассовую заглушка диагностического разъёма.
- Подсоедините кабель OBD II к диагностическому разъёму автомобиля.

 Включите сканер путем нажатия кнопки электропитания, после чего дождитесь отображения главного меню. (См. рисунок 3.1)



Рисунок 3.1

3.8 Настройка системы

Сканер позволяет выполнить ряд регулировок и настроек с помощью следующих пунктов меню.

- 1) Language [Язык]: позволяет выбрать необходимый язык интерфейса.
- 2) Веер Set [Настройка звукового сигнала]: включает/отключает подачу звукового сигнала при нажатии кнопок.
- 3) **ID Format [Формат идентификатора]:** задает представление идентификатора в шестнадцатеричном или десятичном формате.
- Pressure Unit [Единица измерения давления]: позволяет выбрать единицу измерения давления — кПа, фунт/кв. дюйм или бар.
- 5) **Темрегаture Unit [Единица измерения температуры]:** позволяет выбрать единицу измерения температуры градусы Цельсия или Фаренгейта.
- 6) Wheels to Test [Проверяемые колеса]: позволяет выбрать режим проверки одного или всех колес.

- 7) **Distance Unit [Единица расстояния]:** позволяет выбрать единицу измерения расстояния километры или мили.
- 8) Power-off [Автоматическое отключение электропитания]: задает время автоматического отключения электропитания.
- 9) About [Информация о сканере]: позволяет просмотреть важную информацию о сканере.
- Настройки сканера сохраняются до момента изменения действующих значений параметров.

Переход в меню настройки

Используя кнопки прокрутки **вверх/вниз** и **влево/вправо**, выберите в **главном меню** пункт **Setting [Настройка]**, а затем нажмите кнопку **Y**. На дисплее сканера отобразится следующее меню настройки. (См. рисунок 3.2)





Выбор языка интерфейса

- По умолчанию используется интерфейс на английском языке.
- 1) В окне System Setting [Настройка системы] с помощью кнопок прокрутки вверх/вниз и влево/вправо выберите пункт Language [Язык], а затем нажмите кнопку Y.
- Используя кнопки прокрутки вверх/вниз и влево/вправо выберите необходимый язык интерфейса, после чего

нажмите кнопку **Y**, чтобы сохранить выбранное значение и вернуться в предыдущее меню. (См. рисунок 3.3)



Рисунок 3.3

Настройка звукового сигнала

Данная функция позволяет включить/отключить встроенный динамик, который подает звуковые сигналы при нажатии кнопок.

- В окне System Setting [Настройка системы] с помощью кнопок прокрутки вверх/вниз и влево/вправо выберите пункт Beep Set [Настройка звукового сигнала], а затем нажмите кнопку Y.
- 2) В меню Beep Set [Настройка звукового сигнала] с помощью кнопок прокрутки влево/вправо выберите значение ON [ВКЛ] или OFF [ВЫКЛ], чтобы включить/отключить звуковой сигнал. (См. рисунок 3.4)



Рисунок 3.4

 Нажмите кнопку Y, чтобы сохранить выбранное значение, или кнопку N, чтобы вернуться в предыдущее меню без сохранения изменений.

Формат идентификатора

- В окне System Setting [Настройка системы] с помощью кнопок прокрутки вверх/вниз и влево/вправо выберите пункт ID Format [Формат идентификатора], а затем нажмите кнопку Y.
- В окне **ID Format [Формат идентификатора]** с помощью кнопок прокрутки **влево/вправо** выберите требуемый формат идентификатора. (См. рисунок 3.5)



Рисунок 3.5

 Нажмите кнопку Y, чтобы сохранить настройки и вернуться в предыдущее меню, или кнопку N, чтобы вернуться в предыдущее меню без сохранения изменений.

Выбор единицы измерения давления

- В окне System Setting [Настройка системы] с помощью кнопок прокрутки вверх/вниз и влево/вправо выберите пункт Pressure Unit [Единица измерения давления], а затем нажмите кнопку Y.
- 2) В окне Pressure Unit [Единица измерения давления] с помощью кнопок прокрутки влево/вправо выберите

требуемую единицу измерения: kPa [кПа], psi [фунт/кв. дюйм] или bar [бар]. (См. рисунок 3.6)



Рисунок 3.6

 Нажмите кнопку Y, чтобы сохранить настройки и вернуться в предыдущее меню, или кнопку N, чтобы вернуться в предыдущее меню без сохранения изменений.

Единица измерения температуры

- В окне System Setting [Настройка системы] с помощью кнопок прокрутки вверх/вниз и влево/вправо выберите пункт Temperature Unit [Единица измерения температуры], а затем нажмите кнопку Y.
- В окне Temperature Unit [Единица измерения температуры] с помощью кнопок прокрутки влево/вправо выберите требуемую единицу измерения температуры. (См. рисунок 3.7)



Рисунок 3.7

 Нажмите кнопку Y, чтобы сохранить настройки и вернуться в предыдущее меню, или кнопку N, чтобы вернуться в предыдущее меню без сохранения изменений.

Выбор проверяемых колес

Данная функция позволяет выбрать режим проверки датчиков All Wheels [Все колеса] или One Wheel [Одно колесо].

- 1) В окне System Setting [Настройка системы] с помощью кнопок прокрутки вверх/вниз и влево/вправо выберите пункт Wheels to Test [Проверяемые колеса], а затем нажмите кнопку Y.
- 2) В окне Wheels to Test [Проверяемые колеса] с помощью кнопок прокрутки влево/вправо выберите режим All Wheels [Все колеса] или One Wheel [Одно колесо], используемый при проверке датчиков TPMS. (См. рисунок 3.8)



Рисунок 3.8

- Нажмите кнопку Y, чтобы сохранить выбранное значение, или кнопку N, чтобы вернуться в предыдущее меню без сохранения изменений.
- ПРИМЕЧАНИЕ. В режиме All Wheels [Все колеса] сканер определит наличие дубликатов идентификаторов датчиков. В случае обнаружения дубликата, на дисплее сканера отобразится сообщение Sensor ID Duplicated [Дублирование идентификатора датчика]. В режиме

Опе Wheel [Одно колесо] сканер не проверяет наличие дублирующихся идентификаторов датчиков.

Единица расстояния

- 1) В окне System Setting [Настройка системы] с помощью кнопок прокрутки вверх/вниз и влево/вправо выберите пункт Distance Unit [Единица расстояния], а затем нажмите кнопку Y.
- В окне Distance Unit [Единица расстояния] с помощью кнопки прокрутки влево/вправо выберите необходимую единицу измерения расстояния: Кт [км] или mile [мили]. (См. рисунок 3.9)



Рисунок 3.9

 Нажмите кнопку Y, чтобы сохранить настройки и вернуться в предыдущее меню, или кнопку N, чтобы вернуться в предыдущее меню без сохранения изменений.

Выключение электропитания

- В окне System Setting [Настройка системы] с помощью кнопок прокрутки вверх/вниз и влево/вправо выберите пункт Power-off [Выключение электропитания], а затем нажмите кнопку Y.
- Нажмите кнопку прокрутки вверх/вниз, чтобы увеличить или уменьшить время автоматического отключения сканера. После этого нажмите кнопку Y, чтобы подтвердить изменение, или нажмите кнопку N, чтобы

вернуться в предыдущее меню без сохранения изменений. (См. рисунок 3.10)



Рисунок 3.10

- ПРИМЕЧАНИЕ. Перед автоматическим отключением электропитания сканер сохранит все результаты проверки системы контроля давления в шинах. После включения электропитания сканера можно вернуться к сохраненным данным или предыдущей операции.
- ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании внешнего источника электропитания сканер остается включенным до момента выключения такого источника. В случае получения электропитания от встроенного аккумулятора сканер выключается автоматически по истечении определенного времени бездействия.

Информация о сканере

Функция About [Информация о сканере] позволяет просмотреть такую важную информацию, как, например, серийный номер и номер версии программы сканера.

 В окне System Setting [Настройка системы] с помощью кнопок прокрутки вверх/вниз и влево/вправо выберите пункт About [Информация о сканере], а затем нажмите кнопку Y. Дождитесь появления окна About [Информация о сканере]. Ознакомьтесь с информацией о сканере, отображаемой на экране дисплея. (См. рисунок 3.11) Нажмите кнопку N, чтобы закрыть окно.



Рисунок 3.11

3.9 Устранение неполадок сканера

Данный раздел содержит описание проблем, которые могут возникнуть во время использования сканера.

Ошибка связи с автомобилем

Ошибка связи возникает в том случае, когда при выполнении диагностики сканеру не удается обменяться данными с автомобильным электронным блоком управления (ЭБУ). Необходимо выполнить следующие проверки.

- ✓ Убедитесь, что зажигание включено.
- ✓ Проверьте надежность подключения сканера к диагностическому разъёму автомобиля.
- ✓ Убедитесь, что автомобиль обладает системой OBD II.
- ✓ Убедитесь, что автомобиль обладает системой ТРМS.

✓ Убедитесь, что аккумулятор сканера заряжен надлежащим образом.

✓ Выключите зажигание приблизительно на 10 секунд. Повторно включите зажигание и продолжите проверку. ✓ Убедитесь в отсутствии дефектов блока управления.

Ошибка управления

Если сканер не реагирует на команды, произошла ошибка управления или автомобильный электронный блок управления (ЭБУ) слишком медленно отвечает на запросы. Выполните следующие действия.

- ✓ Перезагрузите сканер.
- ✓ Выключите зажигание приблизительно на 10 секунд. Повторно включите зажигание и продолжите проверку.

4. Проверка и диагностика системы TPMS

Сканер MaxiTPMS[®] TS601 является представителем нового поколения средств диагностики и обслуживания систем TPMS. Данный сканер может использоваться во время проверки всех специальных/универсальных латчиков TPMS. известных Предоставляемая этим сканером возможность прямого подключения к автомобильным электронным блокам управления (OBD II) позволяет повторно программировать идентификаторы датчиков, считывать/удалять диагностические коды системы TPMS. считывать оперативные данные выполнять И специальные операции, помогающие техническим специалистам быстро выявлять неисправные системы TPMS и выключать индикаторы неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все окна программного обеспечения, содержащиеся в данном руководстве, используются в качестве примеров. Реальные окна параметров диагностики могут меняться в зависимости от модели проверяемого автомобиля. Для правильного выбора параметров анализируйте названия пунктов меню и следуйте инструкциям, которые отображаются на экране дисплея сканера.

4.1 Проверка датчиков **TPMS**

Функция проверки позволяет опросить датчики системы TPMS и получить такие данные, как идентификатор датчика, давление внутри шины, температура шины, состояние батареи датчика, положение датчика и номер детали.

Существуют два способа проверки датчиков ТРМЅ.

А. Выбор модели автомобиля

Проверку датчиков можно начать с выбора производителя, модели и года выпуска автомобиля. Графическое представление автомобиля, оснащенного 4 или 5 колёсами, упрощает процедуру

активации датчиков.

- 1) Используя кнопки прокрутки **вверх/вниз** и **влево/вправо** выберите **ТРМЅ** в **главном меню** (см. рисунок 3.1), а затем нажмите кнопку **Y**, чтобы подтвердить выбор.
- Выберите регион производителя соответствующего автомобиля. В качестве примера будем использовать автомобиль Nissan.

S		⇔⊠ 🐽 🖽
Asia	Europe	USA



3) Выберите производителя автомобилей, а затем нажмите кнопку **Y**. (См. рисунок 4.2)



Рисунок 4.2

- Используйте меню и кнопки прокрутки вверх/вниз, чтобы выбрать модель и год выпуска диагностируемого автомобиля.
- Сведения о выбранном автомобиле запоминаются сканером до начала диагностики.

Выбор модели автомобиля:

	ч с 🖂 🕡 📼
	Nissan
1	350XV
2	350Z
3	370Z
4	Altima
5	Armada
6	Armada-LE
7	Cube

Рисунок 4.3

Выбор года выпуска автомобиля:



Рисунок 4.4

5) Для некоторых автомобилей доступны два параметра: 4 Wheels [4 колеса] и 5 Wheels [5 колес].



Рисунок 4.5

 Форма представления результатов диагностики зависит от выбранного режима проверки (All Wheels [Все колеса] или One Wheel [Одно колесо]).

Режим проверки всех колес

Изображение на экране сканера в этом режиме показано ниже (см. рисунок 4.6). Используя кнопки прокрутки **вверх/вниз** и **влево/вправо**, выберите необходимое колесо, а затем нажмите кнопку активации проверки датчика. (См. рисунок 4.7)



Рисунок 4.6

Рисунок 4.7

Эначок функции TPMS Relearn [Повторная калибровка TPMS], расположенный в верхнем правом углу экрана, поддерживается не всеми автомобилями, однако процедура проверки датчиков остается неизменной. Для автомобилей, которые не поддерживают функцию повторной калибровки, окно активации показано на рисунке 4.8. Подробную информацию о повторной калибровке системы TPMS см. в разделе 4.2 «Повторная калибровка системы TPMS».



Рисунок 4.8

Сканер выполнит проверку системы TPMS, используя следующую последовательность: LF (переднее левое колесо), RF (переднее правое колесо), RR (заднее правое колесо), LR (заднее левое колесо) и запасное колесо (при наличии). Используя кнопок прокрутки **вверх/вниз** или **влево/вправо** выберите колесо, которое необходимо проверить.

Поместите сканер вблизи штока клапана, направьте в сторону датчика, а затем нажмите кнопку проверки.

Сканер подаст сигнал на включение датчика переднего левого колеса. После успешного включения и декодирования датчика сканер отобразит на своем дисплее нижеследующее окно с подачей звукового сигнала. (См. рисунок 4.9)



Рисунок 4.9

- ✓ Наличие значка «√», «х» или «D» вблизи колеса указывает на завершение его проверки. Таблица 1 содержит дополнительные сведения о соответствии между этими значками и результатами проверки.
- ✓ Нажмите кнопку Y, чтобы получить все данные датчика, в том числе идентификатор датчика, давление внутри шины, значение температуры, состояние аккумулятора и режим модуляции.

Режим проверки одного колеса

Изображение на экране сканера в этом режиме показано ниже (см. рисунок 4.10). Сканер проверит датчик TPMS, установленный на одном колесе. Поместите сканер вблизи штока клапана, направьте в сторону датчика, а затем нажмите **кнопку проверки**. Не перемещайте сканер до получения результатов диагностики.

Сканер подаст сигнал на включение датчика переднего левого колеса. В зависимости от типа датчика сканер активирует датчик на первом или последнем этапе диагностики. После успешного включения и декодирования датчика сканер отобразит на своем дисплее нижеследующее окно с подачей звукового сигнала. (См. рисунок 4.11)



Рисунок 4.10

Nissan 370Z 2009-2010



Рисунок 4.11

После завершения проверки первого датчика сканер продолжит отображать на дисплее соответствующие данные в течение 3 секунд, а затем автоматически переключится на проверку следующего датчика. Выполните такую же процедуру проверки для остальных датчиков.

В памяти сканера может храниться не более 5 информационных записей о проверке датчиков TPMS. Для просмотра содержимого информационных окон используйте кнопки прокрутки **вверх/вниз** или **влево/вправо**. При попытке сохранения более пяти записей первая запись перезапишет самую последнюю запись.

ТАБЛИЦА 1 – ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

Значок Результаты Опис		Описание
	Проверка	Датчик TPMS успешно активирован и
	датчика	декодирован. Сканер отооражает
	выполнена	информацию о датчике.
v	успешно	
Λ	Соби проверки	Если время поиска истекло и
	датчика	активация или декодирование датчика
		не выполнены, дагчик неисправен или
		подключен неправильно. Сканер
		detacted [Патинк на обноружен]
		В этом слушае порторите лизгиостики
		в этом случае повторите диагностику,
		чюбы убедиться в наличии неисправности системы ТРМS
x	Неправильный	Латчик TPMS активирован и
21	тип латчика	леколирован олнако не соответствует
	IIIII dui IIIiu	протокопу для выбранного
		произволителя молели или гола
		выпуска автомобиля. На лисплее
		сканера появится сообшение Sensor
		triggered but cannot be known
		[Активирован датчик неизвестного
		типа].
		В этом случае проверьте правильность
		выбора производителя, модели и года
		выпуска автомобиля, а также тип
		установленного датчика и прочие
		характеристики.
D Дубликат С		Обнаружен датчика с дублирующимся
	идентификатора	идентификатором. На дисплее сканера
(только для		отобразится сообщение Sensor ID
режима Duplica		Duplicate [Дублирование
проверки All идентификатора датчи		идентификатора датчика].
Wheels B этом случае уд		В этом случае удалите данные и
колеса]) повторите их сч		повторите их считывание.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время проверки фирменных датчиков Ford необходимо удерживать сканер под углом 180 градусов относительно штока клапана. Дополнительные сведения см. в руководстве по эксплуатации автомобиля.

• Если для проверки датчика TPMS необходим магнит, поместите магнит над штоком, а затем расположите сканер вблизи штока и нажмите кнопку проверки.



Рисунок 4.12

 При наличии чрезмерного давления в шинах (порядка 10 фунт/кв. дюйм) необходимо частично выпустить из них воздух, после чего поместите сканер вблизи штока клапана и нажмите кнопку проверки.



Рисунок 4.13

 Во время диагностики системы TPMS можно в любое время нажать кнопку ?, чтобы получить информацию о типе, идентификаторе и производителе датчика. Если информация представлена на нескольких страницах, используйте кнопки прокрутки **вверх/вниз**, чтобы ознакомиться с результатами проверки.

Nissan 370Z 2009-2010
Sensor:Schrader 433 OEM part # 52088990AD Relearn: Relearn can be completed using a properly formatted scan tool and relearn magnet. *Relearn magnet not required for Prowler.
Back

Рисунок 4.14

- Активный датчик можно отключить в любое время путем нажатия кнопки N. После отключения датчика произойдет возврат в предыдущее меню.
- Путем нажатия кнопки Ү можно просмотреть информацию проверенных Для 0 всех датчиках. просмотра содержимого информационных окон используйте кнопки прокрутки влево/вправо.

Pos	ID-H	Кра	°C	
FL	8000E0	240	38	
FR	002020	240	38	
RR	00E000	240	38	
RL	1E00E0	240	38	
[◀▶]=Change Page [N]=Exit 1/2				

Рисунок 4.15

Pos	BAT	Mode	Modulation		
FL	OK	TEST	433AM		
FR	OK	TEST	ST 433AM		
RR	RR OK TEST		433AM		
RL	OK	TEST 43			
[◀▶]=Change Page [N]=Exit 2/2					

Рисунок 4.16

[Pos] – положение датчика колеса.

[ID-H/D] – сведения об идентификаторе датчика.

[KPa/Psi/Bar] – давление внутри шины.

[°С/°F] – температура шины.

[ВАТ] – состояние аккумулятора.

[Mode] – рабочий режим или состояние датчика шины.

[Modulation] – частота амплитудной модуляции сигнала датчика.

В. Выбор последней проверки

Данная функция позволяет ознакомиться с результатами последней проверки и активировать датчик с помощью триггерного сигнала, что упрощает техническим специалистам процедуру активации датчиков одного и того же автомобиля.

- 1) Используя кнопки прокрутки вверх/вниз и влево/вправо выберите пункт Latest Test [Последняя проверка] в главном окне (см. рисунок 3.1).
- 2) На экране сканера отобразится окно активации, содержащее информацию о ранее активированном датчике (см. рисунок 4.17). Используя кнопки прокрутки вверх/вниз и влево/вправо, выберите необходимое колесо, а затем нажмите кнопку проверки, чтобы повторно активировать датчик, или нажмите кнопку Y, чтобы ознакомиться с

подробной информацией о датчике (см. рисунок 4.18).



Рисунок 4.17

Pos	ID-H	Kpa	°C
FL	8000E0	240	38
FR	002020	240	38
RR	00E000	240	38
RL	1E00E0	240	38
[♦▶]=	Change Pag	e [N]=Exit	1/2

Рисунок 4.18

 При попытке выполнения повторной проверки датчика отобразится сообщение о необходимости подтверждения этой операции.



Рисунок 4.19

4) Нажмите кнопку Yes [Да], чтобы удалить все результаты 32

проверки и перейти в режим диагностики. Или нажмите кнопку **No** [Her], чтобы оставить предыдущие данные без изменения и проверить остальные датчики.

4.2 Повторная калибровка системы TPMS

функция предоставляет быстрый ЭБУ Ланная доступ к диагностировать систему автомобиля TPMS. и помогает считывать/записывать идентификаторы Например. можно датчиков в ЭБУ автомобиля, считывать/удалять коды системы TPMS, считывать оперативные данные системы TPMS, извлекать ЭБУ TPMS. выполнять ланные проверки включения. использовать специальные функции и сохранять данные для последующего просмотра и печати.

- Подключите сканер к диагностическому разъёму автомобиля, используя кабель OBD II. Нажмите кнопку электропитания, чтобы включить сканер.
- 2) Включите зажигание, но не включайте двигатель.
- 3) Убедитесь, что выбран режим проверки All Wheels [Все колеса].
- 4) Выполните действия, указанные в разделе 4.1 «Проверка датчиков TPMS», чтобы перейти в окно активации. Используя кнопки прокрутки вверх/вниз или влево/вправо, выберите функцию TPMS Relearn [Повторная калибровка TPMS] в верхнем правом углу экрана. (См. рисунок 4.20)



Рисунок 4.20 33

5) На экране сканера отобразится нижеследующий список функций. Используя кнопки прокрутки вверх/вниз, выберите пункт TPMS Diagnosis [Диагностика системы TPMS] или TPMS Sensor Information [Информация о датчике TPMS], а затем нажмите кнопку Y, чтобы продолжить диагностику. (См. рисунок 4.21)



Рисунок 4.21

- 6) Функция TPMS Diagnosis [Диагностика системы TPMS] позволяет записать идентификаторы в ЭБУ автомобиля, прочитать идентификаторы из ЭБУ автомобиля, прочитать/удалить коды системы TPMS, прочитать оперативные данные системы TPMS, выполнить активную проверку и использовать специальные функции.
- Функция TPMS Sensor Information [Информация о датчике TPMS] помогает получить сведения о производителе датчика, номер части и калибровочную информацию.
- Возможности применения функции TPMS Diagnosis [Диагностика системы TPMS] зависят от характеристик диагностируемого автомобиля.
- IJ ПРИМЕЧАНИЕ. Во время повторной калибровки сканер диагностируемым будет обмениваться данными С автомобилем. При ошибки возникновении связи отобразится соответствующее уведомление. Дополнительные сведения см. в разделе 3.9 «Устранение неполадок сканера».
А. Запись идентификаторов в ЭБУ автомобиля

 Используя кнопки прокрутки вверх/вниз, выберите в меню диагностики TPMS пункт Write IDs to Vehicle [Запись идентификаторов в ЭБУ автомобиля], а затем нажмите кнопку Y. (См. рисунок 4.22)

	-ﷺ 🖾 🗰 Diag. Menu
1	Write IDs to Vehicle
2	Read IDs from Vehicle
3	Read Codes
4	Erase Codes
5	Live Data
6	Active Test
7	Special Function

Рисунок 4.22

 На дисплее сканера отобразится информационное сообщение, содержащее просьбу подтвердить положения и идентификаторы датчиков. В окне подтверждения нажмите кнопку Yes [Да], чтобы зарегистрировать идентификаторы в ЭБУ автомобиля, или нажмите кнопку No [Het], чтобы закрыть окно.

	Information	
_		
Pos.	IDs	
FL	8000E0	
FR	002020	
RR	00E000	
RL	1E00E0	
The IDs v	will be written,Are you su	ure?
No		Yes

Рисунок 4.23

 После успешного сохранения идентификаторов датчиков отобразится окно подтверждения. Нажмите любую кнопку для продолжения диагностики системы TPMS. (См. рисунок 4.24)



Рисунок 4.24

- ПРИМЕЧАНИЕ. Процедура записи зависит от характеристик диагностируемого автомобиля. Для успешного выполнения процедуры следуйте указаниям и инструкциям, отображаемым на экране сканера.
- IJ ПРИМЕЧАНИЕ. Запись идентификаторов не будет выполнена наличии непроверенных датчиков npu сканера отобразится автомобиля. Ha экране предупреждение (см. рисунок 4.25). В этом случае процедуру проверки датчиков. чтобы выполните активировать датчики автомобиля u повторно зарегистрировать их идентификаторы.

	Information	
-		
Pos.	IDs	
FL	Untested	
FR	Untested	
RR	Untested	
RL	Untested	
Get the 'Un	tested' Sensor's ID, Otherwise	е
Can't write	the IDs.	
Cancel		ОК

Рисунок 4.25

ВАЖНО! Обязательно выключите зажигание перед подключением/отсоединением кабеля OBD II на стороне сканера, иначе начнет светиться индикатор неисправности (MIL).

В. Считывание идентификаторов из ЭБУ автомобиля

- Используя кнопки прокрутки вверх/вниз, выберите в меню диагностики TPMS пункт Read IDs from Vehicle [Считывание идентификаторов из ЭБУ автомобиля], а затем нажмите кнопку Y. (См. рисунок 4.22)
- На дисплее сканера отобразятся идентификаторы и сведения о положении датчиков. Нажмите кнопку Save [Сохранить], чтобы сохранить данные для последующего просмотра, или кнопку Esc [Отмена], чтобы закрыть окно без сохранения изменений. (См. рисунок 4.26)

Read IDs from Vehicle		
ID TYPE1 FL	8000E0	
ID TYPE1 FR	002020	
ID TYPE1 RR	00E000	
ID TYPE1 RL	1E00E0	
Esc	Save	

Рисунок 4.26

С. Считывание кодов

- Используя кнопки прокрутки вверх/вниз, выберите в меню диагностики TPMS пункт Read Codes [Считывание кодов], а затем нажмите кнопку Y. (См. рисунок 4.22)
- На дисплее сканера отобразятся диагностические коды системы TPMS, полученные от ЭБУ автомобиля. Нажмите кнопку Save [Сохранить], чтобы сохранить данные для последующего просмотра, или кнопку N, чтобы закрыть окно без сохранения изменений. (См. рисунок 4.27)



Рисунок 4.27

D. Удаление кодов

- 1) Используя кнопки прокрутки **вверх/вниз**, выберите в меню диагностики TPMS пункт **Erase Codes [Удаление кодов]**, а затем нажмите кнопку **Y**. (См. рисунок 4.22)
- На экране сканера отобразится сообщение о необходимости подтверждения удаления. Нажмите кнопку Yes [Да], чтобы продолжить, или кнопку No [Her], чтобы отказаться от выполнения удаления. (См. рисунок 4.28)



Рисунок 4.28

3) После успешной отправки команды удаления на дисплее появится нижеследующее окно (см. рисунок 4.29). Для продолжения нажмите любую кнопку. Чтобы убедиться в успешном удалении кодов, повторно выберите пункт Read Codes [Считывание кодов].



Рисунок 4.29

Е. Оперативные данные

Данная функция позволяет не только считывать оперативные данные, но и сохранять их для последующего анализа.

1) Используя кнопки прокрутки **вверх/вниз**, выберите в меню диагностики TPMS пункт Live Data [Оперативные данные], а затем нажмите кнопку Ү. (См. рисунок 4.22)

<u>Все данные</u>

 Используя кнопки прокрутки вверх/вниз, выберите в меню оперативных данных пункт All Data [Все данные], а затем нажмите кнопку Y. (См. рисунок 4.30)



Рисунок 4.30

 На дисплее сканера отобразится список всех оперативных данных, связанных с датчиками. (См. рисунок 4.31)

Live Data		
AIR PRESS FL	8.60	Кра
AIR PRESS FR	10.32	Кра
AIR PRESS RR	12.04	Кра
AIR PRESS RL	13.76	Кра
ID REGST FL1	Yet	
Save One Graphic Pause		

Рисунок 4.31

- Нажмите функциональную кнопку Save [Сохранить], чтобы сохранить полученные оперативные данные для последующего воспроизведения или печати. (См. рисунок 4.31)
- Нажмите функциональную кнопку Stop Save [Прекратить сохранение], чтобы прекратить сохранение данных и возобновить получение оперативных данных, связанных с датчиками. (См. рисунок 4.32)
- Нажмите функциональную кнопку Pause [Пауза], чтобы временно остановить получение оперативных данных, связанных с датчиками. (См. рисунок 4.31)
- Нажмите функциональную кнопку Continue [Продолжить], чтобы возобновить получение оперативных данных, связанных с датчиками. (См. рисунок 4.35)

Save 24 Items		
AIR PRESS FL	8.60	Кра
AIR PRESS FR	10.32	Кра
AIR PRESS RR	12.04	Кра
AIR PRESS RL	13.76	Кра
ID REGST FL1	Yet	
Stop Save One Graphic Pause		

Рисунок 4.32

- После выбора соответствующего параметра и нажатия кнопки **One Graphic** [Один график] становится возможным представление данных в виде графика. (См. рисунок 4.32)
- Если данные датчиков отображаются в графическом виде, сканер предоставляет доступ к двум дополнительным командам: Two Graphics [Два графика] и Merge Graph [Объединить графики]. Первая команда предназначена для отображения двух графиков в одном окне (см. рисунок 4.33), а вторая – используется для объединения двух графиков в один. (См. рисунок 4.34)

AIR PRESS FL	8.60	Kpa 12.90
		4.30
AIR PRESS FR	10Kpa	15.48
		5.16
Save Merge Graphic Pause		

Рисунок 4.33



Рисунок 4.34

 Для возврата в предыдущий графический режим нажмите функциональную кнопку Text [Teкст] или N. (См. рисунок 4.35)

Live Data			
AIR PRESS FL	8.60	Кра	
AIR PRESS FR	10.32	Кра	
AIR PRESS RR	12.04	Кра	
AIR PRESS RL	13.76	Кра	
ID REGST FL1	Yet		
Save One Graphic Continue			

Рисунок 4.35

<u>Пользовательский список</u>

- Для просмотра пользовательского списка оперативных данных используйте кнопки прокрутки вверх/вниз, чтобы выбрать пункт Custom List [Пользовательский список] в меню Live Data [Оперативные данные], а затем нажмите кнопку Y. (См. рисунок 4.30)
- Используя кнопки прокрутки вверх/вниз, выберите необходимый параметр, а затем нажмите функциональную кнопку Select [Выбрать]. (См. рисунок 4.36)



Рисунок 4.36

 Выбранные параметры помечаются галочкой в квадратике слева от названия параметра в списке.

- Число справа от названия параметра обозначает порядковый номер выбранного параметра.
- Нажмите функциональную кнопку Clear [Очистить], чтобы отменить выбор отдельных параметров, или нажмите функциональную кнопку Select All [Выбрать все]/Clear All [Отменить все], чтобы применить команду выбора/отмены ко всем компонентам. (См. рисунок 4.36)
- 3) Нажмите кнопку **Y**, чтобы подтвердить выбор и получить выбранные оперативные данные датчиков.
- 4) Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку N.

F. Активная диагностика

- Используя кнопки прокрутки вверх/вниз, выберите в меню диагностики TPMS пункт Active Test [Активная диагностика], а затем нажмите кнопку Y. (См. рисунок 4.22)
- На дисплее сканера отобразится список активных проверок, доступных для диагностируемого автомобиля. (См. рисунок 4.37)

	-ﷺ 🖾 🗰 Active Test
1	FLAT TIRE WARNING
2	ID REGIST WARNING
3	WARNING LAMP
4	RUN FLAT/T WARN BUZZER
5	FLASHER
6	HORN

Рисунок 4.37

В качестве примера рассмотрим параметр Flat Tire Warning [Предупреждение о спущенной шине].

 Используя кнопки прокрутки вверх/вниз, выберите в меню Active Test [Активная диагностика] пункт Flat Tire Warning [Предупреждение о спущенной шине]. (См. рисунок 4.37) Нажмите функциональную кнопку ON [ВКЛ] или OFF [ВЫКЛ], чтобы проверить включение или выключение сигнального индикатора TPMS в автомобиле. (См. рисунок 4.38)



Рисунок 4.38

5) Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку N.

G. Специальная функция

- Используя кнопки прокрутки вверх/вниз, выберите в меню диагностики TPMS пункт Special Function [Специальная функция], а затем нажмите кнопку Y. (См. рисунок 4.22)
- На дисплее сканера отобразится список специальных функций, доступных для диагностируемого автомобиля. (См. рисунок 4.39)
- ПРИМЕЧАНИЕ. Содержимое меню Special Function [Специальная функция] зависит от характеристик диагностируемого автомобиля. Для успешного выполнения процедуры следуйте указаниям и инструкциям, отображаемым на экране сканера.

В качестве примера рассмотрим параметр Switch TPMS between ON/OFF [Включение/выключение системы TPMS].

 Для ручного включения/выключения системы TPMS используйте кнопки прокрутки вверх/вниз, чтобы выбрать пункт Switch TPMS between ON/OFF [Включение/выключение системы TPMS]. После выбора этого пункта меню нажмите кнопку Ү. (См. рисунок 4.39)





 На экране сканера отобразится сообщение о необходимости подтверждения. Нажмите кнопку ОК, чтобы продолжить, или кнопку Cancel [Отмена], если необходимо завершить процедуру.

Switch TPMS between ON/OFF	
TPMS can be switched between ON(activate) and OFF (deactivate).'OFF' does not activate TPMS.Settings stored until reset.Touch 'ON'or 'OFF'to confirm.	
Cancel OK	

Рисунок 4.40

5) Нажмите функциональную кнопку ON [ВКЛ] или OFF [ВЫКЛ], чтобы включить/выключить систему TPMS. (См. рисунок 4.41)

Switch TPMS between ON/OFF				
Switch TPMS between	ON			
ON/OFF				
ON OFF	Back			

Рисунок 4.41

6) Для возврата в предыдущее окно нажмите функциональную кнопку Back [Назад].

Н. Каталожный номер ЭБУ

- Для получения каталожного номера ЭБУ воспользуйтесь кнопками прокрутки вверх/вниз и выберите пункт ECU Part Number [Каталожный номер ЭБУ] в меню диагностики системы TPMS. (См. рисунок 4.22)
- После успешного выполнения запроса отобразится каталожный номер ЭБУ. Нажмите функциональную кнопку Save [Сохранить], чтобы сохранить полученный номер для последующего воспроизведения и печати. (См. рисунок 4.42)

Ecu Information		
ECU Part number	284B2-EH10Q	
Esc	Save	

Рисунок 4.42

3) Для возврата в предыдущее меню нажмите функциональную кнопку Esc [Отмена].

4.3 Отчет о проверке

Результаты проверки системы TPMS могут передаваться сканером на компьютер через USB-кабель. Сведения о системе TPMS сохраняются в формате файла HTML.

После подключения к разъему USB сканер автоматически инициирует запуск обозревателя на компьютере. Убедитесь, что электропитание сканера включено. В противном случае обмен данными между сканером и компьютером окажется невозможным.

После отображения окна обозревателя можно открыть файл двойным щелчком, чтобы просмотреть содержащиеся в нем данные. Если окно обозревателя не открылось автоматически, можно найти новое подключенное устройство вручную.

Данные представлены в формате HTML, что позволяет не просто отображать, но и необходимым образом обновлять информацию о системе TPMS. Кроме того, доступны поля ввода данных для других сканеров и автомобилей.

laxiTP	MS TS601								
ehicle	Make Tester	d: Honda Ody	ssey Tou	ring 2005-20	07				
est P	erformed by:								
wners	Name:								
icense	Plate No:								
todel i	and Year:								
						10	1		
omme	nts:								
Vheel	BCM ID Hex	BCM ID Dec	ID Hex	ID Dec	Pressure	Temperature	Battery State	Modulation	OEM Part #:
Vheel FL	BCM ID Hex 8D857ACF	BCM ID Dec 2374335183	ID Hex 88220764	ID Dec 30892378600	Pressure 240Kpa	Temperature 25	Battery State	Modulation 315AM	OEM Part #: 06421-83/-A04
Vheel FL FR	BCM ID Hex 8D857ACF Untested	BCM ID Dec 2374335183 Untested	ID Hex 88220764 Untested	ID Dec 30892378600 Untested	Pressure 240Kpa Untested	Temperature 25 Untested	Battery State OK Untested	Modulation 316AM Untested	OEM Part #: 06421-834-A04 Untested
Vheel FL FR RR	BCM ID Hex 8D857ACF Untested Untested	BCM ID Dec 2374335183 Untested Untested	ID Hex B8220764 Untested Untested	ID Dec 30892378600 Untested Untested	Pressure 240Kpa Untested Untested	Temperature 25 Untested Untested	Battery State OK Untested Untested	Modulation 316AM Untested Untested	OEM Part #: 06421-83V-A04 Untested Untested
Vheel FL FR RR RL	BCM ID Hex 8D857ACF Untested Untested Untested	BCM ID Dec 2374335183 Untested Untested Untested	ID Hex B8220764 Untested Untested Untested	ID Dec 30892378600 Untested Untested Untested	Pressure 240Kpa Untested Untested Untested	Temperature 25 Untested Untested Untested	Battery State OK Untested Untested Untested	Modulation 315AM Untested Untested Untested	OEM Part #: 06421-83/-A04 Untested Untested Untested

Рисунок 4.43

5. Программирование датчиков ТРМЅ

Сканер предоставляет возможность программирования МХ-датчиков после их замены вследствие низкого уровня заряда аккумулятора или неправильного функционирования. Использование сканера гарантирует высокую эффективность и надежность программирования датчиков.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция программирования используется только для МХ-датчиков Autel. Существуют два типа МХ-датчиков: оранжевого цвета с частотой 433 МГц и темно-серого цвета с частотой 315 МГц. Выберите подходящий МХ-датчик во время программирования.

При использовании этого сканера во время программирования МХ-латчика Auto Create доступны четыре параметра: [Автоматическое программирование], Manual Create [Ручное [Копирование программирование]. Copy bv OBD С использованием OBD] и Copy by Activation [Копирование с использованием активации].

5.1 Автоматическое программирование

Данная функция позволяет запрограммировать МХ-датчики с использованием случайных идентификаторов, создаваемых на основе характеристик диагностируемого автомобиля, когда не удается получить исходный идентификатор датчика.

- 1) Используя кнопки прокрутки **вверх/вниз** и **влево/вправо** выберите **ТРМЅ** в **главном меню** (см. рисунок 3.1), а затем нажмите кнопку **Y**, чтобы подтвердить выбор.
- Выберите регион производителя соответствующего автомобиля. В качестве примера будем использовать автомобиль Chrysler. Выберите USA [США] в качестве региона производителя автомобилей, после чего нажмите кнопку Y.

	(🖂 🗭 📼
Asia	Europe	USA



3) Выберите производителя автомобилей, а затем нажмите кнопку **Y**.

	(⊠ 🗭 📼
BUICK	CADRLAC	
Buick	Cadillac	Chevrolet
CHRYSLES	DODGE	FORD
Chrysler	Dodge	Ford
GM	Hummer	JEEP



- Используйте меню и кнопки прокрутки вверх/вниз, чтобы выбрать модель и год выпуска диагностируемого автомобиля.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание на рабочую частоту датчиков. Получите точную информацию о частоте датчиков.
- Сведения о выбранном автомобиле запоминаются сканером до начала диагностики.

Выбор модели автомобиля:

	Chrucler
	Chrysler
1	200
2	300
3	300C
4	300 SRT
5	300M
6	Aspen
7	Concorde



Выбор года выпуска автомобиля:

⊠ Chrysler 300C	@)	<u>ا</u>
1 2007.06-		

Рисунок 5.4

5) Для некоторых автомобилей (например, Chrysler) доступны два режима проверки: 4 Wheels [4 колеса] и 5 Wheels [5 колес].



Рисунок 5.5

6) Используя кнопки прокрутки вверх/вниз и влево/вправо, выберите MX-Sensor [MX-датчик].



Рисунок 5.6

7) Используя кнопки прокрутки **вверх/вниз**, выберите колесо, датчик которого необходимо запрограммировать.

⊠ 🖬 🛲 MX-Sensor
1 Front Left
2 Rear Left
3 Rear Right
4 Front Right
5 Spare



 Используя кнопки прокрутки вверх/вниз, выберите Auto Create [Автоматическое программирование], чтобы создать новый случайный идентификатор датчика.



Рисунок 5.8

9) Вставьте подходящий МХ-датчик в разъем для датчика как показано ниже:



Рисунок 5.9

- ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание на тип МХ-датчика, показанного на экране, чтобы подключить подходящий МХ-датчик. Подключение неправильного МХ-датчика приведет к сбою программирования.
- 10) Нажмите кнопку **Y**, чтобы записать новый идентификатор в память МХ-датчика (на экране отображается изображение, показанное на рисунке 5.10), или кнопку N, чтобы завершить процедуру без сохранения изменений. При отображении сообщения об ошибке (см. рисунок 5.11) другой МХ-датчика, выберите тип так как для МХ-датчика, полключенного возможно. выбран неправильный тип.



Рисунок 5.10

Рисунок 5.11

После завершения программирования подается последовательность звуковых сигналов. По окончании

проверки нового запрограммированного МХ-датчика на экране сканера отображаются подробные сведения, в том числе идентификатор датчика, температура камеры и напряжение аккумулятора.



Рисунок 5.12

В случае сбоя программирования на дисплее появится нижеследующее сообщение (см. рисунок 5.13). При появлении такого сообщения повторите программирование.

Error
Write file to sensor error!
ОК

Рисунок 5.13

Нажмите кнопку **ОК**, чтобы вернуться в предыдущее окно. Появившийся с правой стороны экрана значок датчика указывает, что датчик соответствующего колеса запрограммирован.

⊠ MX-Sensor	
1 Front Left	1
2 Rear Left	
3 Rear Right	
4 Front Right	
5 Spare	

Рисунок 5.14

Параметр Programmed [Повторное программирование] доступен после выбора запрограммированного датчика колеса. Выберите параметр **Programmed [Повторное программирование]**, чтобы повторно запрограммировать датчик колеса без изменения идентификатора.

	区 🗊 📼 Front Left
1	Programmed
2	Auto Create
3	Manual Create

Рисунок 5.15

После завершения программирования всех необходимых MX-датчиков выберите пункт Write IDs to Vehicle [Запись идентификаторов в ЭБУ автомобиля] в меню повторной калибровки. Дополнительные сведения см. в разделе 4.2 «Повторная калибровка системы TPMS».

5.2 Ручное программирование

Данная функция позволяет задать идентификаторы датчиков вручную. Можно задать произвольный или исходный идентификатор датчика.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не указывайте одинаковый идентификатор для двух и более датчиков.

- Выполните действия пунктов 1 7 раздела 5.1 «Автоматическое программирование», чтобы выбрать МХ-датчик. После выбора необходимого колеса нажмите кнопку Y.
- 2) Используя кнопки прокрутки вверх/вниз, выберите Manual Create [Ручное программирование], а затем нажмите кнопку Y.





 Используя кнопки прокрутки вверх/вниз и влево/вправо, выберите шестнадцатеричный символ, а затем нажмите кнопку Y, чтобы подтвердить выбор.





4) Функциональная кнопка Backspace [Возврат] используется для удаления введенного символа. Средняя функциональная кнопка Pre. [Предыдущий] позволяет перемещать курсор к предыдущему символу. Правая функциональная кнопка используется для завершения ввода (предварительно на экране сканера отображается сообщение о необходимости подтверждения завершения ввода). Нажмите кнопку Yes [Да], чтобы сохранить идентификатор датчика и продолжить программирование, или кнопку No [Het], чтобы вернуться в предыдущее окно.



Рисунок 5.18

ПРИМЕЧАНИЕ. Различные производители датчиков могут задавать собственные ограничения на количество знаков идентификаторов. Сканер автоматически распознает количество знаков идентификатора датчика и предупредит о превышении предельной длины введенного идентификатора.





5) Подключите к сканеру подходящий МХ-датчик, после чего нажмите кнопку **Y**, чтобы начать программирование, или кнопку **N**, чтобы завершить процедуру.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если введен произвольный идентификатор, после завершения программирования воспользуйтесь функцией повторной калибровки. Если введен исходный идентификатор, использование функции повторной калибровки не требуется.

5.3 Копирование с использованием OBD

Данная функция позволяет записать сохраненную информацию в МХ-датчик после выполнения считывания идентификаторов из ЭБУ автомобиля с помощью функции повторной калибровки.

1) Выполните действия пунктов 1 - 7 раздела 5.1 «Автоматическое программирование», чтобы выбрать МХ-датчик для программирования. С правой стороны появится значок встроенной экрана системы (см. рисунок 5.20). После выбора диагностирования определенного колеса и нажатия кнопки У становится параметр Сору by OBD [Копирование с лоступен использованием OBD] (в меню функций). (См. рисунок 5.21)



Рисунок 5.20

Рисунок 5.21

 Выберите параметр Copy by OBD [Копирование с использованием OBD], вставьте подходящий МХ-датчик в разъем для датчика и нажмите кнопку Y, чтобы начать программирование сохраненной информации в МХ-датчик.

5.4 Копирование с использованием активации

Данная функция позволяет автоматически записать в МХ-датчик исходные сведения без использования OBD II. Для этого предварительно необходимо активировать оригинальный датчик.

 В окне активации выберите конкретное положение колеса, после чего нажмите кнопку проверки, чтобы активировать оригинальный датчик. После извлечения информации будет сгенерирована последовательность звуковых сигналов.



Рисунок 5.22

2) Выберите **МХ-датчик**, после этого с правой стороны экрана отобразится значок сигнала »).



Рисунок 5.23

 Используя кнопки прокрутки вверх/вниз, выберите соответствующее колесо и нажмите кнопку Y, после чего на экране отобразится параметр Copy by Activation [Копирование с использованием активации].



Рисунок 5.24

 Выберите параметр Сору by Activation [Копирование с использованием активации], вставьте подходящий МХ-датчик в разъем для датчика и нажмите кнопку Y, чтобы начать программирование полученной информации в МХ-датчик.

Если использованы две вышеуказанные функции (считывание идентификаторов из ЭБУ автомобиля и копирование путем активации), сканер по умолчанию будет использовать в приоритетном порядке информацию о МХ-датчике, полученную с помощью активации.

После завершения программирования с помощью функции Copy Activation [Копирование bv использованием с активации] Copy by OBD [Копирование или С МХ-датчик OBD1 использованием можно напрямую автомобиля. Предупредительный прикрепить колесу к индикатор TPMS выключится без необходимости записи идентификаторов в ЭБУ автомобиля.

IJ ПРИМЕЧАНИЕ. Для автомобилей, которые не поддерживают функцию повторной калибровки, выберите параметр *ГРучное* Manual Create программирование], чтобы исходный ввести

идентификатор датчика вручную, или выберите оригинальный датчик в окне активации, чтобы получить информацию о МХ-датчике, перед его программированием.

6. Диагностика с использованием системы OBD II

Функция OBD II Diagnostics [Диагностика OBD II] позволяет выполнять быструю диагностику двигателя автомобиля, обладающего системой OBD II.

Если сканер обнаружит в автомобиле несколько блоков управления, отобразится сообщение с предложением выбрать модуль для считывания данных. Наиболее часто выбираются: блок управления силовым агрегатом [PCM] и блок управления трансмиссией [TCM].

ОСТОРОЖНО! Запрещается подключать или отключать испытательное оборудование при включенной системе зажигания или работающем двигателе.

Выключите зажигание.

Найдите в автомобиле 16-контактный диагностический разъём (DLC).

Соедините кабелем разъём сканера и диагностический разъём автомобиля.

Включите зажигание. Двигатель может быть включен или выключен.

Включите сканер. Выберите раздел **OBD II** в главном меню. (См. рисунок 3.1)

Нажмите кнопку **Y**, затем дождитесь появления соответствующего меню. Во время обнаружения протокола автомобиля на дисплее отображается последовательность сообщений, связанных с протоколами OBD II.

Если сканеру не удается обменяться данными с автомобильным электронным блоком управления (ЭБУ) более трех раз подряд, на дисплее отобразится сообщение LINKING ERROR! [ОШИБКА СВЯЗИ!].

✓ Убедитесь, что зажигание включено.

- ✓ Проверьте надежность подключения сканера к диагностическому разъёму автомобиля.
- ✓ Убедитесь, что автомобиль обладает системой OBD II.
- ✓ Выключите зажигание приблизительно на 10 секунд. Снова включите зажигание и повторите процедуру, начиная с пятого пункта.
- Если сообщение LINKING ERROR! [ОШИБКА СВЯЗИ!] по-прежнему отображается на дисплее, возможно, нарушен обмен данными между сканером и автомобилем. Обратитесь к местному дистрибьютору или представителю службы технической поддержки.

сводной информацией о состоянии Ознакомьтесь co (состояние индикатора MIL. системы количество неисправностей, лиагностических кодов статус блока контроля), отображаемой на экране сканера. (См. рисунок 6.1)

System Status		
MIL Status	ON	
Codes Found	127	
Monitors N/A	0	
Monitors OK	0	
Monitors INC	10	
ОК	Save	

Рисунок 6.1

 Если обнаружено несколько модулей, отобразится сообщение с предложением выбрать модуль до начала проверки. (См. рисунок 6.2)

	۔ Control Module
1	Module \$10
2	Module \$18
3	Module \$28
4	Module \$98

Рисунок 6.2

• С помощью кнопок прокрутки **вверх/вниз** выберите необходимый модуль, а затем нажмите кнопку **Y**.

6.1 Считывание кодов

1) Используя кнопки прокрутки **вверх/вниз**, выберите в **меню** диагностики пункт **Read Codes** [Считывание кодов], а затем нажмите кнопку **Y**. (См. рисунок 6.3)

	-080:
	Diagnostic Menu
1	System Status
2	Read Codes
3	Erase Codes
4	Live Data
5	Freeze Frame
6	I/M Readiness
7	O2 Monitor Test

Рисунок 6.3

2) Используя кнопки прокрутки вверх/вниз выберите Stored Codes [Сохраненные коды], Pending Codes [Активные коды] или Permanent Codes [Постоянные коды] в меню Read Codes [Считывание кодов], а затем нажмите кнопку Y. (См. рисунок 6.4)



Рисунок 6.4

 На экране сканера появится окно, содержащее информацию о кодах неисправностей. В случае наличия нескольких диагностических кодов используйте кнопки прокрутки вверх/вниз, чтобы ознакомиться со всеми кодами. (См. рисунок 6.5)

Trouble Codes		
P0001	\$07E8	
Fuel Volume Regulator Control		
Circuit/Open		
P0002	\$07E8	
Fuel Volume Regulator Control Circuit		
Range/Performar	nce	
P0003	\$07E8	
	Save	

Рисунок 6.5

6.2 Удаление кодов

- Данная функция доступна при включенном зажигании, когда двигатель выключен (КОЕО). Не включайте двигатель.
- 1) Используя кнопки прокрутки вверх/вниз выберите Erase Codes [Стереть коды] в меню диагностики, а затем нажмите кнопку Y. (См. рисунок 6.3)
- 2) На экране сканера появится окно подтверждения. Нажмите функциональную кнопку Yes [Да], чтобы продолжить

удаление кодов, или **функциональную** кнопку **No** [Het], чтобы завершить процедуру. (См. рисунок 6.6)





 После успешного удаления кодов отобразится сообщение Erase Done! [Удаление выполнено!]. Для продолжения нажмите любую кнопку. (См. рисунок 6.7)



Рисунок 6.7

6.3 Оперативные данные

В этом режиме можно не только считывать оперативные данные, но и сохранять их для последующего анализа.

 Для просмотра оперативных данных используйте кнопки прокрутки вверх/вниз, чтобы выбрать пункт Live data [Оперативные данные] в меню диагностики, после чего нажмите кнопку Y. (См. рисунок 6.3) 2) Подождите несколько секунд пока сканер проверит доступные ПИД-регуляторы. (См. рисунок 6.8)



Рисунок 6.8

<u>Полный список</u>

 Для просмотра полного набора данных используйте кнопки прокрутки вверх/вниз, чтобы выбрать пункт Complete List [Полный список] в меню Live Data [Оперативные данные], после чего нажмите кнопку Y. (См. рисунок 6.9)





 Кнопки прокрутки вверх/вниз позволяют выбрать определенный элемент интерфейса, а кнопки прокрутки влево/вправо обеспечивают переход к предыдущей/следующей странице. (См. рисунок 6.10)

Complete List				
Calculated Load Value	100.0	%		
Absolute Throttle	100.0	%		
Position				
Commanded Secondary Air Status	UPS			
Save One Graphic Pause				

Рисунок 6.10

Пользовательский список

- 1) просмотра Лля пользовательских данных ПИД-регулирования используйте кнопки прокрутки вверх/вниз, выбрать чтобы List пункт Custom список] Live Data Пользовательский в меню [Оперативные данные], после чего нажмите кнопку Ү. (См. рисунок 6.9)
- Используя кнопки прокрутки вверх/вниз, выберите необходимый параметр, а затем нажмите функциональную кнопку Select [Выбрать]. (См. рисунок 6.11)



Рисунок 6.11

3) Нажмите функциональную кнопку Clear [Очистить], чтобы отменить выбор отдельных параметров, или нажмите функциональную кнопку Select All [Выбрать все]/Clear All [Отменить все], чтобы применить команду выбора/отмены ко всем компонентам.

4) Нажмите кнопку **Y**, чтобы просмотреть значения выбранных параметров ПИД-регулирования. (См. рисунок 6.12)

Custom List				
Commanded Secondary	UPS			
Air Status				
Absolute Throttle	100.0	%		
Position				
Numbers of DTCs	127			
Save One Graphic Pause				

Рисунок 6.12

5) Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку N.

6.4 Использование стоп-кадров

- Для просмотра данных стоп-кадров используйте кнопки прокрутки вверх/вниз, чтобы выбрать пункт Freeze Frame [Стоп-кадр] в меню диагностики, после чего нажмите кнопку Y. (См. рисунок 6.3)
- Подождите несколько секунд пока сканер проверит доступные ПИД-регуляторы.
- 3) Кнопки прокрутки вверх/вниз позволяют выбрать определенный элемент интерфейса, а кнопки прокрутки влево/вправо обеспечивают переход к предыдущей/следующей странице. (См. рисунок 6.13)

Freeze Frame				
Engine Coolant	419	°F		
Temperature				
Short Term Fuel Trim	99.2	%		
-Bank 1				
Short Term Fuel Trim	99.2	%		
-Bank 3				
Long Term Fuel Trim -	99.2	%		
	S	ave		

Рисунок 6.13

- 4) В случае отсутствия доступных данных стоп-кадров отобразится сообщение No freeze frame data stored! [Нет сохраненных данных стоп-кадров!].
- 5) Нажмите функциональную кнопку Save [Сохранить], чтобы сохранить стоп-кадр для последующего воспроизведения или печати. После отображения подтверждающего сообщения Save success! [Сохранение выполнено успешно!] нажмите любую кнопку, чтобы продолжить.

6.5 Получение сведений о статусе готовности проверки/обслуживания

Для некоторых новейший моделей автомобилей возможно выполнение двух типов диагностик готовности проверки и обслуживания.

- **A.** Since DTCs Cleared [После удаления диагностических кодов] указывает состояние блоков контроля после удаления диагностических кодов неисправностей.
- **B.** *This Drive Cycle [Обычный ездовой цикл]* указывает состояние блоков контроля после начала обычного ездового цикла.

Значение NO [HET], соответствующее статусу готовности проверки/обслуживания, не всегда указывает на то, что диагностируемый автомобиль не сможет пройти государственный технический осмотр. В некоторых странах при

прохождении контроля вредных выбросов допускается наличие одного или нескольких мониторов со статусом Not Ready [Не готово].

- ОК -- указывает на успешное завершение диагностики проверяемого блока контроля.
- **INC** -- указывает на отсутствие завершенной диагностики проверяемого блока контроля.
- N/A -- блок контроля не используется автомобилем.
- Используя кнопки прокрутки вверх/вниз, выберите пункт I/M Readiness [Готовность проверки/обслуживания] в меню диагностики, после чего нажмите кнопку Y. (См. рисунок 6.3)
- Подождите несколько секунд пока сканер проверит доступные ПИД-регуляторы.
- Если автомобиль позволяет выполнять оба типа проверок, на экране сканера отображаются два пункта меню с названием соответствующей процедуры проверки. (См. рисунок 6.14)



Рисунок 6.14

 Используйте кнопки прокрутки вверх/вниз необходимым образом, чтобы получить сведения о состоянии индикатора MIL (ON [ВКЛ] или OFF [ВЫКЛ]) и блоков контроля.




 Если для автомобиля можно выполнить проверку готовности типа This Drive Cycle [Обычный ездовой цикл], появится следующее окно: (См. рисунок 6.16)

This driving cycle							
Misfire Monitoring	INC						
Fuel system Monitoring	INC						
Comprehensive component	INC						
Monitoring							
Catalyst Monitoring	INC						
		N					

Рисунок 6.16

- Для ПИД-регуляторов просмотра оперативных данных используйте вверх/вниз, кнопки прокрутки если информация представлена на нескольких страницах. Или используйте влево/вправо, кнопки прокрутки чтобы просмотреть ПИД-регуляторов ланные на предыдущей/следующей странице.
- 7) Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку N.

6.6 Проверка блока контроля кислорода

 Используя кнопки прокрутки вверх/вниз выберите пункт O2 Monitor Test [Проверка блока контроля кислорода] в **меню диагностики**, после чего нажмите кнопку **Y**. (См. рисунок 6.3)

- Подождите несколько секунд пока сканер проверит доступные ПИД-регуляторы.
- Используя кнопки прокрутки вверх/вниз, выберите датчик кислорода в меню O2 Monitor Test [Проверка блока контроля кислорода], после чего нажмите кнопку Y. (См. рисунок 6.17)



Рисунок 6.17

 Если автомобиль не поддерживает этот режим, на экране сканера появится информационное сообщение. (См. рисунок 6.18)



Рисунок 6.18

 Выберите необходимый параметр, после чего нажмите кнопку Y, чтобы просмотреть контрольное, максимальное и минимальное значения, и определить степень нормальности состояния. (См. рисунок 6.19)

	- O2 Bank1 Sensor1					
1	Rich-Lean Threshd(V)					
2	Lean-Rich Threshd(V)					
3	Low for Switch(V)					
4	High for Switch(V)					
5	Rich-Lean Threshd(s)					
6	Lean-Rich Threshd(s)					
7	Min for test Cys(V)					

Рисунок 6.19

5) Нажмите функциональную кнопку Save [Сохранить], чтобы сохранить данные для последующего воспроизведения и печати, или нажмите кнопку N, чтобы вернуться в предыдущее меню. (См. рисунок 6.20)

Rich-Lean Threshd(V)					
Module	\$10				
Test Value	0.005				
Min Limit	0.435				
Max Limit	0.010				
	Sa	ive			

Рисунок 6.20

6.7 Диагностика средств мониторинга

- Используя кнопки прокрутки вверх/вниз, выберите пункт On-Board Monitor Test [Проверка бортовых блоков контроля] в меню диагностики, а затем нажмите кнопку Y. (См. рисунок 6.3)
- Подождите несколько секунд пока сканер проверит доступные ПИД-регуляторы.
- Выберите производителя автомобилей, после чего нажмите кнопку Y. Если марка автомобиля уже была выбрана ранее, окно Vehicle Manufacturer [Производитель автомобиля] повторно не отображается.

	en vehicle Manufacturer					
1	BUICK					
2	BMW					
3	CADILLAC					
4	CHEVROLET					
5	CHRYSLER					
6	FORD					
7	GM					

Рисунок 6.21

 На экране сканера появится список систем мониторинга. Выберите одну из систем, после чего нажмите кнопку Y. (См. рисунок 6.22)



Рисунок 6.22

5) На экране сканера отобразится окно, содержащее результаты проверки. (См. рисунок 6.23)

Test \$01 Data					
ID	\$00				
Module	\$10				
Test Limit	0021				
Min Limit	2223				
Max Limit					
	l N				

Рисунок 6.23

6) Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку N.

6.8 Диагностика компонентов

- Используя кнопки прокрутки вверх/вниз выберите пункт Component Test [Диагностика компонентов] в меню диагностики, после чего нажмите кнопку Y. (См. рисунок 6.3)
- Дождитесь отображения меню Component Test [Диагностика компонентов] на экране сканера. (См. рисунок 6.24)



Рисунок 6.24

 Если диагностика инициирована автомобилем, на экране сканера отобразится подтверждающее сообщение. (См. рисунок 6.25)



Рисунок 6.25

 Если автомобиль не смог успешно инициировать диагностику, на экране сканера появится сообщение LINKING ERROR [ОШИБКА СВЯЗИ]. Убедитесь в надежности подключения сканера к диагностическому разъёму автомобиля.

 Некоторые автомобили не позволяют сканерам контролировать свои системы или компоненты. Если диагностируемый автомобиль не позволяет выполнить проверку на отсутствие утечек из системы улавливания паров топлива, на экране появится информационное сообщение. (См. рисунок 6.26)



Рисунок 6.26

 Для возврата в предыдущее меню подождите несколько секунд или нажмите любую кнопку.

6.9 Просмотр информации об автомобиле

Данная функция помогает получить сведения об идентификационном номере автомобиля (VIN), идентификационном номере калибровки (CIN), проверочном номере калибровки (CVN), контроле производительности (IPT) и названии ЭБУ.

- В меню диагностики, используя кнопки прокрутки вверх/вниз, выберите параметр Vehicle Info. [Информация об автомобиле], после чего нажмите кнопку Y. (См. рисунок 6.3)
- 2) Дождитесь отображения меню Vehicle Info. [Информация об автомобиле] на экране сканера. (См. рисунок 6.27)



Рисунок 6.27

- Если автомобиль не поддерживает этот режим, на экране отобразится сообщение, предупреждающее об отсутствии поддержки режима.
- 3) В меню Vehicle Info. [Информация об автомобиле] с помощью кнопок прокрутки вверх/вниз выберите параметр Vehicle ID Number [Идентификационный номер автомобиля], после чего нажмите кнопку Y.

Vehicle ID Number					
VIN	LVSFCFAE16F01 5498				
Ν	Save				

Рисунок 6.28

4) Выполните аналогичные процедуры, чтобы получить сведения об идентификаторе калибровки, номере проверки калибровки, контроле производительности и названии ЭБУ.

6.10 Доступные модули

1) Используя кнопки прокрутки вверх/вниз выберите пункт Modules Present [Доступные модули] в меню диагностики, после чего нажмите кнопку Y. (См. рисунок 6.3)

 Просмотрите доступные модули, используя их идентификаторы и протоколы обмена данными. (См. рисунок 6.29)

Modules Present						
Protocol	ID					
CAN STD SLOW	\$07E8					
Save						

Рисунок 6.29

 Нажмите функциональную кнопку Save [Сохранить], чтобы сохранить сведения о модулях для последующего просмотра, или нажмите кнопку N, чтобы завершить процедуру.

7. Блок контроля устройства бесключевого доступа и радиосигналов

Современные устройства бесключевого доступа, известные также под названием «брелки», упрощают дистанционный контроль автомобиля. Однако нестабильная или неправильная работа брелка приводит к недовольству со стороны владельца соответствующего автомобиля. Проверьте правильность функционирования брелка.

Поскольку брелок настроен на специальную частоту, которая обнаруживается только подходящим автомобилем, проверка брелка должна выполняться с использованием автомобиля. В противном случае потребуется обратиться в дилерский центр или автомастерскую, чтобы проверить правильность частоты. Однако сканер системы контроля давления в шинах (TPMS) позволяет упростить и ускорить проверку брелков.

- 1) Используя кнопки прокрутки **вверх/вниз** и **влево/вправо** выберите **RKE & RF** в **главном меню** (см. рисунок 3.1), после чего нажмите кнопку **Y**, чтобы подтвердить выбор.
- 2) вблизи Удерживая брелок нажимайте сканера. брелка. функциональные кнопки чтобы проверить правильность его работы. Если кнопки исправны и брелок посылает сигналы, сканер будет подавать звуковые сигналы, а на экране появится нижеследующее окно. Если кнопки не функционируют, сканер не будет реагировать на их Чтобы убедиться нажатия. в правильности кнопок функционирования всех брелка, поочерёдно выполните процедуру проверки для каждой кнопки.

RKE & RF Monitor
100%
433MHZ Signal
I

Рисунок 7.1

- Полоса индикатора указывает приблизительный уровень мощности сигнала брелка.
- Чем мощнее сигнал, тем выше тональность звукового сигнала.
- Сканер позволяет проверить только брелки с рабочей частотой 315 и 433 МГц.
- 3) Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку N.

8. Просмотр данных

Функция просмотра данных позволяет с помощью сканера просматривать и печатать сохраненные данные, полученные в ходе последней диагностики системы TPMS, а также данные из памяти ЭБУ автомобилей, поддерживающих стандарт OBD II.

Используя кнопки прокрутки **вверх/вниз** и **влево/вправо** выберите параметр **Review Data** [Просмотр данных] в главном окне (см. рисунок 3.1), после чего дождитесь появления меню просмотра данных. (См. рисунок 8.1)

 Используя кнопки прокрутки вверх/вниз выберите пункт ТРМЅ или ОВDШ в меню Review Data [Просмотр данных], после чего нажмите кнопку Y. (См. рисунок 8.1)



Рисунок 8.1

2) Используя кнопки прокрутки вверх/вниз выберите необходимые сохраненные данные (например, полученные с помощью функции Read IDs from Vehicle [Считывание идентификаторов из ЭБУ автомобиля]) в меню TPMS, после чего нажмите кнопку Y.



Рисунок 8.2

 На экране сканера появится список полученных идентификаторов датчиков.

Read IDs from Vehicle					
ID TYPE1 FL	8000E0				
ID TYPE1 FR	002020				
ID TYPE1 RR	00E000				
ID TYPE1 RL	1E00E0				
	Print				

Рисунок 8.3

- Print [Печать] --- выберите эту функцию, чтобы напечатать данные, отображаемые на экране. Дополнительные сведения см. в разделе 9.1 «Печать данных».
- Delete [Удалить] --- используйте кнопку прокрутки **вправо**, чтобы удалить выбранные данные.
- Delete All [Удалить все] --- используйте кнопку прокрутки влево, чтобы удалить все данные, отображаемые на экране.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте кнопку Delete All [Удалить все] до тех пор, пока не будете абсолютно уверены в необходимости удаления всех записей.

9. Печать и обновление

Для печати данных и обновления программного обеспечения потребуются следующие аппаратные средства.

- ✓ Сканер TS601 со вставленной картой памяти SD
- ✓ Компьютер или ноутбук с USB-разъемами
- ✓ USB-кабель

9.1 Печать данных

Диагностические данные, сохраненные в памяти сканера, можно распечатать на принтере. Для этого сканер необходимо подключить к компьютеру или ноутбуку с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки.

- 1) Установите на компьютер программу **PC Suit**, используя компакт-диск из комплекта поставки сканера.
- 2) Подключите сканер к компьютеру, используя USB-кабель из комплекта поставки.
- 3) Запустите на компьютере программу печати.
- 4) Выберите функцию Review Data [Просмотр данных] в главном окне сканера TPMS. В окне меню данных, используя кнопки прокрутки вверх/вниз, выберите данные, которые необходимо напечатать. Дождитесь отображения окна сводных данных (см. рисунок 8.3), затем нажмите функциональную кнопку Print [Печать], чтобы выгрузить на компьютер выбранный файл.
- 5) На экране появится окно Printer [Принтер] (см. ниже).



Рисунок 9.1

6) Выбранные данные будут отображаться в текстовом поле окна Printer [Принтер]. В правой части окна расположены функциональные кнопки, позволяющие выполнять следующие операции.

Print [Печать] – печатает все данные, содержащиеся в текстовое поле, на принтере, который подключен к компьютеру.

Edit [Правка] – после нажатия этой кнопки программа автоматически откроет текстовый редактор БЛОКНОТ, окно которого будет содержать все записанные данные, отображаемые в окне Printer [Принтер].

Сору [Копировать] – копирует все данные из текстового поля в буфер обмена.

Clear [**Очистить**] – удаляет все данные, содержащиеся в текстовое поле.

Exit [Выход] – закрывает окно Printer [Принтер].

7) В окне **Printer** [Принтер] также возможно изменение, копирование и удаление данных.

9.2 Обновление программного обеспечения

Данный режим позволяет обновить программное обеспечение сканера с помощью компьютера.

• Регистрация сканера

Обновление программного обеспечения возможно **ТОЛЬКО** после регистрации сканера на веб-сайте <u>www.autel.com</u>. После регистрации будет предоставлена возможность загрузки программ, их обновления через Интернет, получения информации и гарантийного обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед регистрацией убедитесь в надежности работы сети.

- 1. Посетите веб-сайт <u>http://pro.autel.com</u>.
- На главной странице в области Sign In [Вход] введите идентификатор и прочую регистрационную информацию имеющейся учетной записи, чтобы войти в систему.
- 3. Если учетная запись отсутствует, на веб-сайте Autel необходимо нажать кнопку Create Autel ID [Создать идентификатор Autel], расположенную в левой части окна.
- 4. необходимую информацию Ввелите в ввода, поля прочитайте внимательно условия использования веб-сервисов компании Autel и установите флажок Agree [Согласен], после чего нажмите внизу окна кнопку Create Autel ID [Создать идентификатор Autel]. чтобы продолжить регистрацию.
- 5. Интерактивная система автоматически отправит на vказанный адрес электронной почты письмо вами с подтверждения регистрации. Щелкните запросом по ссылке, содержащейся в полученном электронном письме, подтвердить регистрацию vчетной чтобы записи. Отобразится окно для регистрации сканера.
- 6. Выберите модель сканера, введите серийный номер и пароль в окне регистрации сканера, после чего нажмите кнопку **Submit [Отправить]**, чтобы завершить процедуру регистрации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Серийный номер сканера и регистрационный пароль можно узнать путем выбора параметра About [Информация о сканере]. Дополнительные сведения см. в разделе 3.8 «Настройка системы».

• Обновление

Компания Autel регулярно обновляет программное обеспечение. Пакеты обновлений доступны для загрузки. Функция обновления программного обеспечения помогает найти и загрузить необходимую версию программы.

Сканер можно обновить с помощью USB-интерфейса или карты памяти SD.

✓ Обновление с помощью USB-интерфейса

Подсоедините сканер к компьютеру, используя USB-кабель. Включите электропитание сканера.

✓ Обновление с помощью карты памяти SD

Извлеките карту памяти SD из сканера, выполните подключение к компьютеру.

Для завершения обновления программного обеспечения выполните следующую процедуру.

1) Выберите команду Autel Update [Обновление Autel] в программе PC Suit. Дождитесь появления окна входа в систему. (См. рисунок 9.2)



Рисунок 9.2

- 2) Введите имя пользователя и пароль, после чего дождитесь появления окна Update [Обновление]. Для восстановления забытого пароля щелкните ссылку Forget password? [Забыли пароль?], чтобы перейти на веб-сайт компании Autel и пройти процедуру восстановления пароля.
- 3) В окне **Update** [Обновление] выберите элементы, которые необходимо установить. Как правило, необходимо установить все доступные обновления.

Update T6.21	(S/#:MT50000	0001)					
Updates I	nstalled Prog	grams				_	Ext
Select the update	tes to install from	the list below					E5.
Program	Software Kit	Version	Status		Size(MB)		Total Sibe:3770MB Free Size:205948
ACURA	T\$601	V2.10	🖌 Need to Install	Install	0.00 <u>Help</u>		SelectAll
DAEW00	TS601	V2.10	 Need to Install 	Install	0.00 <u>Help</u>		Selected
HYUNDAI	TS601	V3.02	 Need to Install 	Install	0.00 <u>Help</u>		Items
ISUZU	T\$601	V2.10	Need to Install	Install	0.00 <u>Help</u>		Pause
INFINITI	T\$601	V2:40	Need to Install	Install	0.00 <u>Help</u>		
🗆 KJA	T\$601	V3.02	 Need to Install 	Install	0.00 <u>Help</u>		Pgup
LEXUS	TS601	V2.31	👱 Need to Install	Install	0.00 <u>Help</u>		
II MAZDA	T\$601	V2.22	Need to Install	Install	0.00 <u>Help</u>	2	- Hgian

Рисунок 9.3

Существуют два способа обновления программного обеспечения.

Пакетное обновление

- Путем установки флажков слева от названий программ выберите программы, которые необходимо обновить. Нажмите кнопку Update Selected Items [Обновить выбранные элементы] с правой стороны окна. или
- Установите флажок Select All [Выбрать все] с правой стороны окна, что позволит автоматически выбрать обновление всех элементов списка. Нажмите кнопку Update Selected Items [Обновить выбранные элементы] с правой стороны окна.
- Контролируйте процесс обновления путем отслеживания верхнего левого индикатора выполнения [загрузки] и

верхнего правого индикатора выполнения [установки]. Сведения о ходе выполнения обновления также содержатся в столбце Status [Состояние].

- После завершения загрузки произойдет автоматическая установка загруженных программ. Старая версия программы будет заменена на новую.
- 5) Можно в любое время нажать кнопку **Pause** [Пауза], чтобы полностью приостановить обновление, при этом состояние всех элементов изменится на STOPED [OCTAHOBЛEHO].
- 6) Чтобы возобновить обновление, необходимо повторно выбрать соответствующие элементы и нажать кнопку Update Selected Items [Обновить выбранные элементы]. Выполнение обновления будет возобновлено с точки прерывания.

Одиночное обновление

- Выберите необходимый обновляемый элемент, а затем нажмите кнопку Install [Установить], расположенную в той же самой строке, при этом кнопка Install [Установить] будет заменена на кнопку Pause [Пауза].
- Контролируйте процесс обновления путем отслеживания верхнего левого индикатора выполнения [загрузки] и верхнего правого индикатора выполнения [установки]. Сведения о ходе выполнения обновления также содержатся в столбце Status [Состояние].
- Можно в любое время нажать кнопку Pause [Пауза], чтобы приостановить обновление, при этом состояние элемента изменится на STOPED [ОСТАНОВЛЕНО].
- Для возобновления обновления повторно нажмите кнопку Install [Установить]. Выполнение обновления будет возобновлено с точки прерывания.
- 5) После завершения загрузки произойдет автоматическая установка загруженной программы. Старая версия программы будет заменена на новую.

- 6) После завершения обновления отсоедините сканер от компьютера. Теперь программное обеспечение сканера обновлено, а сам сканер готов к использованию.
- 7) Если необходимо выполнить обновление с использованием карты памяти SD, вставьте карту памяти SD в сканер, затем включите электропитание сканера. Теперь программное обеспечение сканера обновлено, а сам сканер готов к использованию.

• Просмотр или удаление программ

Если необходимо просмотреть список установленных программ или удалить какую-либо установленную программу, выполните следующие действия.

- 1) Щелкните вкладку Installed Programs [Установленные программы], которая содержит список установленных программ.
- 2) Выберите программы, которые необходимо удалить.
 - ◆ Пакетное удаление. Путем установки флажков слева от названий программ выберите программы, которые необходимо удалить. Нажмите кнопку Delete [Удалить] с правой стороны окна.
 - ♦ Одиночное удаление. Нажмите кнопку Uninstall [Деинсталлировать] в строке удаляемой программы.
- 3) Появится окно с запросом на подтверждение удаления: Are you sure to delete the software? [Удалить программу?].

Upds	le					-	
Up	late lite	telled Programs					ESC
NO.	Name	Version	State	Instell Time		-	
7	Skoda	V3.00	Instal successful	11-09-27 09:00:4	Uninstal		Englet
0	Land Rover	V3.00	Instal successful	11-09-27 10:10:3	Uninstal		Total 1681 ME Free 563 ME
9	Fint	V1.00	DSTOR Update	9 56 2	Uninstall		∏ SelectAl
10	Acura	144.00	Are you mare to delete	the software?	Uninstal	н	
11	HONDA	V4.00	Yes	Na 9.56.2	Uninstall	L	
12	Toyota	V1.03	Instal successful	11-09-27 10 19 2	Uninstall	L	Delete
13	Mtsubishi	V2.01	Install successful	11-09-27 13 36.1	Uninstall	ł.	
14	Hyundai	V2.10	Install successful	11-09-27 14:58.4	Uninstall	L	PgUp
15	OBDI	V3.00	Install successful	11-09-27 13:35:1	Uninstall	L	
						1	Prý Dn

Рисунок 9.4 89

- Нажмите кнопку Yes [Да], чтобы удалить выбранные программы, или нажмите кнопку No [Her], чтобы отменить удаление программ.
- Удаленные программы автоматически перемещаются в конец списка программ на вкладке Update [Обновление] и будут доступны для повторной установки.

Как правило, все программы новейших версий совместимы с программами предыдущих версий, однако если сканер TPMS испытывает проблемы совместимости и необходимо восстановить старые версии некоторых программ, может потребоваться удалить новую версию программы и повторно установить ее старую версию. Выберите старую версию из раскрывающегося меню версий программы.

Update V6.21	(S/W: MT60000	00001)					. X
Updates	nstalled Proj	grams				_	Exit
Select the updat	tes to install from	the list below	c				E\ V
Program	Software Kit	Version	Status		Size(MB)	^	Total Size:3770MB Free Size:2059MB
ACURA	T\$601	V2.10	 Need to install 	Install	0.00 <u>Help</u>		SelectAll
DAEWOO	T\$601	V2.10	 Need to install 	Install	0.00 <u>Help</u>		Update Selected
HI/UNDAI	T\$601	V3.02	Veed to Install	Install	0.00 <u>Help</u>		Items
ISUZU	TS601	V2.10	 Need to Install 	Install	0.00 <u>Help</u>		Pause
II INFINITI	T\$601	V2.40	 Need to Install 	Install	0.00 <u>Help</u>		
🗆 KIA	T\$601	V3.02	 Need to Install 	Install	0.00 <u>Help</u>		Pgilp
LEXUS	T\$601	V2.31	 Need to install 	Install	0.00 Help		
MAZDA	T\$601	V2.22	 Need to Install 	Install	0.00 <u>Help</u>	×	Pgidh

Рисунок 9.5

10.Информация о соответствии требованиям нормативной документации

Соответствие требованиям Федеральной комиссии США по связи (FCC)

Идентификатор FCC: WQ83017501601

Данное оборудование отвечает требованиям Части 15 Правил Федеральной комиссии связи США и требованиям Министерства промышленности Канады, связанным со стандартом RSS-210. Эксплуатация осуществляется в соответствии с указанными ниже условиями.

- 1. Данное устройство не создает помехи.
- 2. Устройство должно сохранять работоспособность при воздействии любых помех, в том числе способных нарушить его нормальную работу.

Внимание! Любые изменения и модификации, которые в явной форме не санкционированы стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут привести к лишению прав на эксплуатацию данного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное оборудование прошло испытание и было признано соответствующим ограничениям, установленным для цифровых устройств класса В согласно части 15 правил FCC. Предельные параметры призваны обеспечить надлежащую защиту от вредных воздействий при размещении в жилых помещениях.

Данное оборудование генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, поэтому может создавать вредные помехи для радиосвязи в случае установки и эксплуатации без соблюдения прилагающегося руководства по эксплуатации. Однако отсутствие помех не гарантируется для каждого конкретного варианта размещения. Если при включении и выключении оборудование создает вредные помехи для приема радиочастотных или телевизионных сигналов, необходимо попытаться устранить такие помехи следующим образом: (i) переориентировать или переместить приемную антенну; (ii) увеличить расстояние между устройством и приёмником сигналов; (iii) подключить оборудование к розетке, соединенной с электрической цепью, отличной от цепи, к которой подключен приёмник; (iv) обратитесь за помощью к дилеру или квалифицированному специалисту по радио/телевизионной технике.

Предупреждение, касающееся радиочастотных сигналов

Устройство прошло проверку на соответствие требованиям, связанным с воздействием радиочастотных сигналов. Устройство можно использовать в полевых условиях без ограничений.

Буквы «IС» перед номером сертификата радиооборудования указывают на соблюдение требований, предъявляемых к техническим характеристикам интегральных схем.

Соответствие стандарту RoHS

Данное устройство соответствует требованиям директивы EC 2011/65/EU (RoHS).

Соответствие нормам ЕС

Данное изделие прошло процедуру сертификации СЕ и соответствует требованиям следующих директив: 2004/108/ЕС (электромагнитная совместимость), 1999/5/ЕС (средства радиосвязи и телекоммуникационное оконечное оборудование) и 2006/95/ЕС (низковольтное оборудование).

11. Гарантия и сервисное обслуживание

11.1 Годичная ограниченная гарантия

Компания Autel гарантирует своим заказчикам, что данное устройство не будет содержать дефектов материалов и изготовления в течение 1 (одного) года с даты первоначальной покупки при соблюдении следующих условий.

- 1) Исключительная ответственность компании Autel в рамках гарантии ограничивается бесплатным ремонтом или заменой сканера TPMS при наличии доказательства покупки. Для этой цели можно использовать кассовый чек.
- 2) Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, возникшие прямо или косвенно в результате злоумышленного/неправильного использования, небрежности, аварии, ремонта или модернизации 38 пределами сервисного центра или инфраструктуры компании Autel, преступной деятельности, неправильного монтажа, нормального износа ненадлежащего или технического обслуживания.
- 3) Компания Autel не несет ответственность за любые случайные или косвенный повреждения, возникаюшие вследствие нормальной эксплуатации. неправильного TPMS. использования или монтажа сканера Законодательство некоторых стран не допускает ограничения действия подразумеваемых гарантий, срока поэтому вышеуказанные ограничения ΜΟΓΥΤ не применяться в отдельных случаях.
- 4) Вся информация, содержащаяся в данном руководстве, являлась актуальной на момент публикации, однако точность и полнота информации не гарантируются. Компания Autel оставляет за собой право в любое время без предварительного уведомления вносить изменения в свое оборудование и документацию к нему.

11.2 Сервисные процедуры

При наличии каких-либо вопросов обратитесь к местному представителю или дистрибьютору компании Autel, а также посетите веб-сайт <u>www.autel.com</u>.

Если сканер необходимо возвратить для проведения ремонта, обратитесь к местному дистрибьютору, чтобы получить дополнительную информацию.