#### КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

MaxiTPMS® TS608

#### КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ, ПРЕДЕЛЬНО УПРОЩАЮЩЕЕ РАБОТУ С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS)

#### Выберите автомобиль.



Модели автомобилей



Производители автомобилей

2013/01/2013/12 (315MHz) 2016/01/2016/12 (315MHz) 2016/01/2016/12 (315MHz) 2017/01/2017/12 (315MHz) 2017/01/2017/12 (315MHz)			Relect Vese		MOR EB
2016/01-2016/12 (315MHz) (315MHz)	2013/01-3 (315M	2013/12 //Hz)	2014/01-2014/12 (315MHz)	2015/01-2 (315M	1015/12 NHz)
	2016/01-3 (315)	2016/12 //Hz)	2017/01-2017/12 (315MHz)		
					ESC

Года выпуска автомобилей



Примечание. Для автомобилей с косвенной системой TPMS отображаются инструкции по выполнению повторной калибровки, помогающие сбросить настройки системы TPMS.



Выбор косвенной системы TPMS



Описание повторной калибровки

# ЭТАП 1. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА

Активируйте датчики, чтобы проверить их состояние (считываются сведения об идентификаторах, температуре, давлении и заряде аккумулятора).



# ЭТАП 2. ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ТРМЅ

Полная диагностика системы TPMS выполняется автоматически после нажатия соответствующей кнопки: из памяти ECU считываются идентификаторы датчиков, проверяется корректность идентификаторов датчиков, из памяти TPMS ECU считываются диагностические коды и удаляются ненужные диагностические коды.





Создайте соединение между диагностическим сканером и адаптером VCI mini, используя интерфейс Bluetooth.



- Красный значок перед идентификатором означает, что идентификатор, считанный при активации, не согласуется с идентификатором, хранящимся в памяти ECU. Если идентификаторы одинаковы, отображается зелёный значок.
- Если в памяти TPMS ECU обнаружены диагностические коды, столбец DTC содержит желтый предупредительный значок и кнопку дополнительных сведений. В случае отсутствия диагностических кодов столбец DTC содержит сообщение No DTC [Диагностические коды отсутствуют], выделенное зеленым цветом.



Duick isteepr	2	H	ø			8	1	
-				Finad Code		_	_	WOR DE GAR
83112		Last Test	Since Clear	Ref	t Pear Side	Deploym	erd Loop Re	sistance Low
80114		Last Test	Since Clear	Righ	n Rear Side ge	Deploym	ent Loop Vol	itage Out of
W								and the second se
100 Carr Island, rodus	A(A)			10	2	100200	Search	ESC

Ознакомьтесь с описанием диагностических кодов



# ЭТАП 3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДАТЧИКОВ

Доступны четыре способа программирования МХ-датчиков: копирование с использованием активации, копирование с использованием OBD, копирование вручную и автоматическое создание.

#### Копирование с использованием активации (идентификатор

активированного датчика копируется в МХ-датчик)



Меню программирования датчиков



Программирование МХ-датчика



Нажмите кнопку Copy by Activation [Копирование с использованием активации]



Датчик успешно запрограммирован (идентификатор активированного датчика скопирован в МХ-датчик)

## Копирование с использованием OBD (идентификатор датчика

считывается из ECU и копируется в МХ-датчик)



Меню программирования датчиков



Программирование МХ-датчика



Нажмите кнопку Copy by OBD [Копировать с использованием OBD]



Датчик успешно запрограммирован (считанный из ECU идентификатор датчика скопирован в МХ-датчик)

#### Копирование вручную

(идентификатор нового МХ-датчика программируется путем ручного ввода)



Выберите положение датчика



Введите исходный идентификатор датчика в МХ-датчик (красная метка указывает положение идентификатора исходного датчика)



Программирование МХ-датчика

Note that the second se

Нажатие кнопки Copy by Input [Копировать путем ввода]



Нажмите кнопку ОК, чтобы запрограммировать

A102.00 2314-01-21-4-1301-0.0040	Check	D	legtesia Programmi	Relearn	NOP 03
~		1		00400 *	
		FL.	A 40A45058	₹ 40,445058	1
	-	FR	▲ 4DB80547	T 40680547	
		RR	A CD123455	40352ECA	5
		RL.		T 40703083	

Датчик успешно запрограммирован (исходный идентификатор датчика скопирован в новый МХ-датчик)



Примечание. Повторная калибровка не требуется, если идентификатор МХ-датчика представляет собой исходный идентификатор, скопированный с использованием активации, OBD или ручного ввода. Убедитесь, что вновь запрограммированный МХ-датчик установлен в исходное положение.

#### Автоматическое программирование

(идентификатор МХ-датчика генерируется произвольным образом)



Выберите положение датчика



Программирование МХ-датчика



Нажмите кнопку Auto Create [Автоматическое программирование]



Датчик успешно запрограммирован



Примечание. Если новый идентификатор датчика генерируется случайным образом, необходимо выполнить повторную калибровку положения.

# ЭТАП 4. Повторная калибровка положения

(доступны три способа повторной калибровки положения: стационарная повторная калибровка, активная повторная калибровка, повторная калибровка с использованием OBD)



### Стационарная повторная калибровка



Последовательно один за другим активируйте все датчики (автомобиль находится в режиме повторной калибровки)



# Выполните процедуру стационарной повторной калибровки

# Активная повторная калибровка



Последовательно один за другим активируйте все датчики



Обеспечьте движение автомобиля согласно описанию повторной калибровки

# Повторная калибровка с использованием ОВD

(по возможности настоятельно рекомендуется выполнять повторную калибровку с использованием OBD, чтобы сэкономить время и энергию)







Выполнение повторной калибровки с использованием OBD II



Нажмите кнопку OBD Relearn [Повторить калибровку с использованием OBD]



Повторная калибровка с использованием ОВD II выполнена успешно